

オイル量表



2016d_HP

キャビンシリーズ														
薬液 タンク 容量	型式	エンジン		パワース テアリング	中間M	走行M RF:リヤファン FM:ファンM T:トランスファ	フロントデフ N:ナックル(各)	リヤデフ SB:サブ N:ナックル(各)	噴霧ポンプ		冷却水	エア コン (HFC 134a)	ウォッ シヤ液	
		型式	排気量(L)						型式	(L)				型式
600	FSC600TLG	WG1605	1.537	3.7	作動油18	2.0	分配器1.8	1.6+N0.8	2.6+N0.6 (合計量3.8)	HS-900	1.0	8.4	0.7	5.0
	FSC600TL	V1505-T	1.498	3.7	作動油18	2.0	分配器1.8	1.6+N0.8	2.6+N0.6 (合計量3.8)	HS-900	1.0	8.4	0.7	5.0
	FSC641	V1505-T	1.498	3.7	4.0	3.5	4.8(FM0.8)	3.8+N0.6 *10) 2.6+N0.6	1.5	HS-900	1.0	7.7	0.7	5.0
	FSC615(W)	S4LT	1.50	4.2	2.3	3.5	4.2(FM0.8)	3.8+N0.6	3.5+N0.3	HS-95 HS-900	*11) 1.2 *12) 1.0	*5) 7.0 *6) 8.3	R134a	
1000	FSC1062(L)	V2403-CR-TE4B	2.434	9.5	5.0	4.5	7.3	2.6+N0.6	3.7+N0.8	HS1500	1.7	11.0	0.7	5.0
	FSC1000TLG	WG1605	1.537	3.7	作動油20	2.0	分配器1.8	1.6+N0.8	2.6+N0.6 (合計量3.8)	HS-900	1.0	8.4	0.7	5.0
	FSC1000TL	V1505-T	1.498	3.7	作動油20	2.0	分配器1.8	1.6+N0.8	2.6+N0.6 (合計量3.8)	HS-900	1.0	8.4	0.7	5.0
	FSC1041	V1505-T	1.498	3.7	4.0	3.5	4.8(FM0.8)	2.6+N0.6	1.5 *16) 1.4	HS-900	1.0	7.7	0.7	5.0
	FSC1061(L)	E4DE	2.955	8.4	4.0	4.5	7.3	3.8+N0.6 *10) 2.6+N0.6	5.2+N0.8 *15) 3.8+N0.8	HS-1500	1.7	11.0	0.7	5.0
	FSC1060(L)	S4S	3.331	9.0	5.0	走行第1M 5.0	8.0	3.8+N0.6	5.2+N0.8	HS-1500	1.7	12.5	0.9	5.0
	FSC1060LS	S4S	3.331	9.0	5.0	走行第1M 5.0	8.0	3.8+N0.6	5.2+N0.8	MS-1300F	1.8+数滴	12.5	0.9	5.0
	FSC1015(W)	S4LT	1.50	4.2		3.5	4.8(FM0.8)	3.8+N0.8	3.5+N0.3	HS-95 HS-900	*13) 1.2 *14) 1.0	*7) 7.0 *8) 9.1	0.9	5.0
	FSC1020(A)	V2003T	1.999	6.8		3.5	7.3(FM3.0)	3.4+N0.8	4.0+N0.8	205LA	1.5	11.5	R134a	
	FSC1033	S4S	3.331	9.0	2.0 *9) 5.5	リヤ走行 第1M 5.0	7.3	3.8+N0.6	*1) 4.0+N0.8 *2) 4.3+N0.8	HS-205L HS-1300	*3) 1.5 *4) 1.7	12.5		

※共通

■油脂の交換時、車両から油脂は完全には排出できません。上記オイル量は初期の状態では給油する際の目安量ですので、残存している量も加味し、オイルレベルゲージやリザーブタンク等で適正量に調整して下さい。

■B/Kオイル 0.2L

■ラジエター不凍液濃度は冷却水の30%(寒冷地50%)

■エンジンオイル量は、オイルフィルター同時交換時+0.2Lとして下さい。

■DPF搭載排ガス規制対応エンジンのオイルは「DH-2」を使用して下さい。

*1) ~SD9-010060 *2) SD9-010061 ~ *3) ~SD9-010050 *4)SD9-010051 ~ *5)ヒーターなし~120282,~S00-512045

*6)ヒーターあり S00-514046 ~ *7)ヒーターなし ~120292 *8)ヒーターあり 130266~,S00-522078~

*9)パワステ FSC1033のSD9-010079~は5.5L

*10)FSC641:H0-010026~,FSC1061:G8-011018~,FSC1061L:G8-030011~

フロントデフ、リヤデフとナックルは内部で貫通しているため、同時交換とし、合計量が合うようにして下さい。

*11)~S00-512045 *12)S00-514046~ *13)~130275 *14)S00-522078~ *15)G8-011083~,G8-030051~,G8-020072~ *16)H0-020036~,H0-030001~